



	メニュー	求積ツール(有償版)	求積ツールLight(無償版)
環境設定	面積精度(桁数)	小数点第6位以下	小数点第2位以下固定
	角度精度	小数点第6位以下	小数点第2位以下固定
	円周率	小数点第6位以下	小数点第2位以下固定
	端数処理パターンの登録・削除	○(無制限)	×(標準のみ)
	番号ロックorリナンバリング切替	変更可能	×(番号ロックモードのみ)
	カンマ表示の設定	○	×
	求積区画表、階別面積表、建物面積表の表間列倍率、表間行倍率の設定	○	×
	計算パターン作成・複写・削除	○	×
	計算パターン保存・読込	○	×
	計算パターン編集	○	×
計算パターン	登録済み計算パターン(環境設定)の変更	○	×
集計面積	面積集計の対象	・求積区画 ・自動作成区画 ・自動作成区画+求積区画 ・任意入力	求積区画のみ
求積図形作成	求積図形作成の改行	自動改行、手動改行	手動改行のみ
求積オブジェクトの配置	自動生成モード	三角形・矩形(縦型)・矩形(横型) 計3パターン	三角形・矩形(横型) 計2パターン
	リナンバリングボタン	○	×
	Undo	○	
各階面積集計	端数処理パターン選択	○	×(標準のみ)
	計算式集計・一覧表集計の選択	○	×(計算式集計のみ)
	基準階ボタンによるコピー	○	×
	面積表作成の改行	自動改行、手動改行	手動改行のみ
	計算式の任意編集	○	×
	集計フォルダ名の各階ごとの設定	○	×
作図・作表	複数計算パターン対応	○	×