# **ADS-BT** for **VECTORWORKS**.

# Mac 版セットアップマニュアル

(Vectorworks2025 対応版 Ver9)

# 目次

1. 本セットアップマニュアルについて	
1.1. 対象アドオン	4
2. セットアップのワークフロー	
2.1. スタンドアロン版のセットアップ	5
2.2. ネットワーク版のセットアップ	5
3. 本システムのセットアップ	
3.1. 本システムのインストール	6
4. システムの起動	
4.1. 本システムの起動	9
5 スタンドアロン版のセットアップ	
	10
5.1. クリアル番号の光1	10
5.1.2. 皆空留うの確認 5.1.2. Vectorworks シリアル番号の確認	10
5.1.3. インターネットによるシリアル番号発行手続き	
5.2. シリアル番号の登録	
6 ネットローク版のセットアップ	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13
0.1. コ () () () () () () () () () () () () ()	13
0.2. $f$ $0.3 + f$ $0.5 + f$	20
	04
7.1. チッノナート	
7.2. アンインストール	21
7.2.1. アンサア ションの削除	
	24
8.1. PDF マーユアル	24
9. FAQ	
9.1. セットアップが実行できない場合	25
9.1.1. エラーメッセージ 開発元が未確認のため開けません」が表示される	25
9.2. 日影規制条件や高度地区、緯度経度のリストが表示されない場合	
9.3. Vectorworks か VW2025」フォルタまたは VW2025_Net」フォルタ以外にインスト	ールされてい
る场官	
9.3.1. 本システムのコヒー	26
9.3.2. 作未回面のコヒー	20
5.4. ホットワーク版 C ノント ジー いの Mac からコートアース を 認識 しない	27 30
96 エラーメッセージ[ドングルが正] く認識されませんで」た」が表示される	
10. サハートについて	<u>.</u>
10.1. 午间有頃サホート 契約を締結している場合	
IU.2. 午间月頃 ワハート 光約を締結し しいない 场台	

# 1. 本セットアップマニュアルについて

#### 1.1. 対象アドオン

本セットアップマニュアルは下記のシステムの Mac 版を対象としています。

- ・ADS-BT for VECTORWORKS Ver9 スタンドアロン版(以下、スタンドアロン版といいます)
- ・ADS-BT for VECTORWORKS Ver9 ネットワーク版(以下、ネットワーク版といいます)

上記のシステムをまとめて、以下、本システムといいます。

本マニュアルで表示する画像は特記なき限り macOS Sonoma、ネットワーク版のものです。

# 2. セットアップのワークフロー

スタンドアロン版またはネットワーク版でセットアップのワークフローが異なります。

#### 2.1. スタンドアロン版のセットアップ



- 1) システムをセットアップします。
- 2) シリアル番号の発行及び登録をします。

#### 2.2. ネットワーク版のセットアップ

スタンドアロン版 ネットワーク版

- 1) クライアント PC にシステムをセットアップします。
- 2) クライアント PC 及びサーバーにコードメータドライバをセットアップします。
   ※コードメータドライバが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。
- 3) サーバーのコードメータの設定を行います。

### 3. 本システムのセットアップ

- ※予め Vectorworks2025(以下、Vectorworksと言います)がインストールされている必要があります。
- ※本システムは、本システムの体験版(以下、体験版といいます)と併用することはできません。体験版がイ ンストール済みの場合は、事前に体験版をアンインストールしてください。
- ※本システムをダウンロードした場合は、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。
- ※ Vectorworks を終了した状態でセットアップを実行してください。

#### 3.1. 本システムのインストール



- 1) 解凍フォルダの「Mac」フォルダ内の、「ADS-BT for VECTORWORKS2025(スタンドアロン版).pkg」、または「ADS-BT for VECTORWORKS2025(ネットワーク版).pkg」を実行します。
  - ※エラーメッセージが表示される場合、「9.1 セットアップが実行できない場合」を参照して下さい。
- 2) インストーラーが起動します。
- 3)「はじめに」画面より、「続ける」を選択します。

🔴 🔴 💿 👘 😺 ADS-BT	「 for Vectorworks2025(ネットワーク版) のインストール
	ようこそ ADS-BT for Vectorworks2025(ネットワーク版) インストーラヘ
<ul> <li>はじめに</li> <li>インストール先</li> <li>インストールの種類</li> <li>インストール</li> <li>概要</li> </ul>	このソフトウェアをインストールするために必要な手順が表示されます。
	戻る 続ける

- 4)「インストール先」画面より、Vectorworks がインストールされているディスクを選択し、「続ける」を選択します。※再セットアップ等の場合は省略される場合があります。
- 5)「インストールの種類」画面より、設定内容を確認し、「インストール」を選択します。

🔴 🕘 👘 😺 ADS-BT	for Vectorworks2025(ネットワーク版) のインストール
<ul> <li>はじめに</li> <li>インストール先</li> <li>インストールの種類</li> <li>インストール</li> <li>概要</li> </ul>	for Vectorworks2025(ネットワーク版)のインストール "Macintosh HD" に標準インストール この操作には、コンピュータ上に 19.8 MBの領域が必要です。 ディスク "Macintosh HD" にこのソフトウェアを標準インストール するには、"インストール" をクリックしてください。
	インストール先を変更 戻る インストール

本システムは、「Finder>アプリケーション>VW2025」フォルダの所定のフォルダにインストールされます。 ※ 上記フォルダ以外に Vectorworks がインストールされている場合、セットアップ完了後に別途設定を行う 必要があります。「9.3 Vectorworks が「VW2025」フォルダまたは「VW2025\_Net」フォルダ以外にインス トールされている場合」を参照して下さい。

6) 本システムのインストールが開始します。

7) インストール完了後、「概要」画面より、「閉じる」を選択します。

🔴 🔴 👘 😺 ADS-BT	for Vectorworks2025(ネットワーク版) のインストール
<ul> <li>はじめに</li> <li>インストール先</li> <li>インストールの種類</li> <li>インストール</li> <li>概要</li> </ul>	for Vectorworks2025(ネットワーク版)のインストール インストールが完了しました。 インストールが完了しました。 ソフトウェアがインストールされました。
	戻る <b>閉じる</b>



- 1) Vectorworks を起動します。
- 2) ツールメニュー>作業画面より、「ADS-BT 2025」を選択します。

ツール	ADS-BT	文字	ウインドウ	Cloud	ヘルプ	
オーガナ・ レイヤ/ク	イザ ? ラスを編集		0#0		名称未	₹設定 1
名前一括	変更				9 🔘 9	<b>ご</b> 1:1
移行マネー	ージャ			現在の作 作業画面	:業画面を編: iの編集	集 て合まW
オプション	ン		>		00////////////////////////////////////	
作業画面			>	✓ ADS-BT	2025	
				Architer	+ 2025	

3) Vectorworks メニューバーに「ADS-BT」メニューが追加され、「ADS-BT」ツールが表示されます。



※本システムの操作については、リファレンスマニュアルを参照してください。

# 5. スタンドアロン版のセットアップ

シリアル番号を発行し、登録することで、スタンドアロン版のセットアップが完了します。

#### 5.1. シリアル番号の発行



シリアル番号の発行には「管理番号」及び「Vectorworksのシリアル番号」が必要です。

#### 5.1.1. 管理番号の確認

「ダウンロード、サポート等のご案内」、または有償サポート加入の場合「年間有償サポート契約登録証」(年間サポート契約バンドル版の場合)に記載された、半角英数記号のみの14文字です。

#### 5.1.2. Vectorworks シリアル番号の確認

- 1) Vectorworks 起動します。
- 2)「ADS-BT」メニューより、「シリアル番号登録」を選択します。

ADS-BT	文字	ウイン
与条件設定		>
斜線・逆日	影計算	>
環境設定…		
シリアル番	号登録…	

3)「シリアル番号登録の設定」ダイアログが開きます。

	シリアル番号登録の設定	? `
シリアル番号の入力		
プラグインのシリ	アル番号を入力してください	
ADS-BT シリアル	/番号:	
Vectorworks シリ	Jアル番号:	XX-
バージョン:	■試用モード:残り15日	
ヘルプを表示するには、F1キ-	ーまたは「?」アイコンをクリックしてください。	
	+	ヤンセル OK

4)「Vectorworks シリアル番号」より、Vectorworks のシリアル番号の上6桁及び下6桁を控えておきます。 ※ダイアログより、コピーすることが可能です。

#### 5.1.3. インターネットによるシリアル番号発行手続き

1) 下記 URL にアクセスします。

https://www.epcot.co.jp/support/serialcode.php

- 2) ページに従いシリアル番号発行手続きを行います。
- 3) 登録されたメールアドレスにシリアル番号をメールにて自動返信します。

5.2. シリアル番号の登録

- 1) Vectorworks を起動します。
- 2)「ADS-BT」メニューより、「シリアル番号登録」を選択します。

ADS-BT	文字	ウイン
与条件設定		>
斜線・逆日	影計算	>
環境設定…		
シリアル番	号登録…	
6		1

3)「シリアル番号登録の設定」ダイアログが開きます。

4)「ADS-BT シリアル番号」欄にシリアル番号を入力します。

	シ	リアル番号登録	その設定 しんてい しんしょう しんしょ しんしょ	
シリアル番号の入力				
プラグインのシリア	ル番号を入力し	してください		
ADS-BT シリアル番	号:	******	*****	****
Vectorworks シリフ	アル番号:	*****	-XXXXXX-XXXXX-	*****
バージョン:	試用モード:	浅り15日		
ヘルプを表示するには、F1キーa	または「?」アイコン	をクリックしてくださ	<i>ل</i> ، م	
			キャンセル	ОК

5)「OK」を選択します。

※シリアル番号正しくない場合や入力欄が空欄の場合は、エラーメッセージが表示されます。

# 6. ネットワーク版のセットアップ

※ サーバーの OS が Windows の場合は、Windows 版セットアップマニュアルを参照して下さい。

#### 6.1. コードメータドライバのインストール

ネットワーク版

クライアント PC、サーバー、双方にコードメータドライバをインストールします。 ※ クライアント PC 及びサーバーからコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。 ※ コードメータドライバが既にインストールされている場合、セットアップは不要です。 ※ コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

- 1) 解凍フォルダの「Mac」フォルダ内の、「Cminstall.pkg」を実行します。
- 2) インストーラーが起動します。
- 3)「はじめに」画面より、「続ける」を選択します。

	ようこそCodeMeter Runtime Kitインストーラへ
はじめに	このソフトウェアをインストールするために必要な手順が表示されま す
大切な情報	7 0
使用許諾契約	
インストール先	
インストールの種類	
インストール	
概要	

#### 4)「大切な情報」画面より、「続ける」を選択します。

• • •	🥪 CodeMeter Runtime Kitのインストール	8
	大切な情報	
● はじめに	CodeMeter for Mac OS X Runtime Kit Version	
<ul> <li>大切な情報</li> </ul>		
• 使用許諾契約	Mit CodeMeter bietet Wibu-Systems eine sichere, hardware- und	
● インストール先	Software und digitalen Inhalten für Smart Phone, Embedded Systeme,	
● インストールの種類	Desktop PCs, Server und Cloud Computing.	
● インストール	Eine durch CodeMeter geschützte Software funktioniert entweder nur	
• 概要	mit der dazugehörigen Kopierschutz-Hardware CmDongle oder der aktivierungsbasierten Variante CmActLicense. Der CmDongle ist als USB Version (CmStick/M /E /I /T /O), als PC Card (CmCard/M, Cardbus, 32 Bit), als Express Cardl34 (CmCard/E), als Compact Flash Card (CmCard/F) und als SD- und MicroSD-Card sowie als ASIC verfügbar ( <u>http://www.wibu.com/de/codemeter.html</u> ).	
	Hardware Die folgenden Hardware-Voraussetzungen müssen erfüllt sein:	
19 1000	プリント 保存 戻る 続ける	5

5)「使用許諾契約」画面より、内容を確認の上、「続ける」を選択します。

	使用許諾契約
1+1* 4 1-	WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe, Germany und Wibu-Systems USA Inc., Edmonds, WA. USA
120012	Softwarelizenzvertrag, Einzelbenutzerlizenz
大切な情報	CodeMeter und WibuKey Software
使用許諾契約	BITTE LESEN SIE DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG ("LIZENZ") SODGE I TEG DIEGEN BEVOR SIE DIE SOFTWARE IN BETRIER NEHMEN
1	INDEM SIE DIESE SOFTWARE VERWENDEN, ERKLÄREN SIE IHR
インストール先	EINVERSTÄNDNIS MIT DEN BESTIMMUNGEN DES NACHSTEHENDEN UZENZUEDTDACS WENN SIE AUE EL EKTRONISCHEM WEGE AUE DIESE
インストールの種類	SOFTWARE ZUGREIFEN, ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS MIT DEN
2 S. 19 1	BESTIMMUNGEN DES NACHSTEHENDEN LIZENZVERTRAGS DURCH
インストール	KLICKEN IN "AKZEPTIEREN". WENN SIE MIT DEM LIZENZVERTRAG NICHT EINVERSTANDEN SIND, GEBEN SIE DIE WIBLESVSTEMS SOFTWARE GEGEN
概要	RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES DORT ZURÜCK, WO SIE SIE
	ERWORBEN HABEN, ODER WENN SIE DIE SOFTWARE AUF
	ELEKTRONISCHEM WEGE EMPFANGEN HABEN, KLICKEN SIE IN "ABLEHNEN".
	WICHTIGER HINWEIS: Falls diese Software zur Reproduktion von Materialien
	verwendet werden kann, erteilt Ihnen der Lizenzgeber nur das Recht zur Reproduktion
	von Materialien, sofern dies rechtlich zulässig ist oder vom Rechtsinhaber gestattet wurde
- Contra	
CARD IN	1 Allgemeines WIRILSYSTEMS AG ("WIRILSYSTEMS") erteilt Ihnen hiermit des Recht
	zur Benutzung der beigefügten WIBU-SYSTEMS Software einschließlich der
	Dokumentation und Zeichensätze (im folgenden "WIBU-SYSTEMS Software"), unabhängig

6)「同意する」を選択します。



- 7)「インストール先」画面が表示された場合、インストールするディスクを選択し、「続ける」を選択します。※再セットアップ等の場合は省略される場合があります。
- 8)「インストールの種類」画面より、「インストール」を選択します。



9) コードメータドライバのインストールが開始します。

10) インストール完了後、「概要」画面より、「閉じる」を選択します。



#### 6.2. サーバーのコードメータの設定



- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

ッシュボード コンテナ ~	ライセンスモニタリ	リング ~ 診断 ~	設定 ~ 情報		*
ダッシュボード				0 0	<ul> <li>日本語</li> </ul>
現在のサーバー:					
IP アドレス:					
オペレーティングシステム:	macOS				
サーバースタートアップ:					
サーバーバージョン :					
Runtime バージョン:					

Mac版セットアップマニュアル

4)「設定>サーバー>サーバアクセス」を選択します。

••• • • < >	0	localhost	Ċ			$( \downarrow$	0 Å + C
	CodeMe	eter W	ebAdmi	n			C⁴
ダッシュボード コンテナ ~	ライセンスモニタリング ~	診断 ~ 🚺	設定 ~ 情報				*
🚱 ダッシュポード			基本	>	W	0	● 日本語 ~
			サーバー	>	サーバー	アクセ	ス
現在のサーバー:			アドバンス	_	ライセン	スアク	セス許可
IP アドレス:				-			
オペレーティングシステム :	macOS						
サーバースタートアップ:							
サーバーバージョン :							
Runtime バージョン:							
現在のサーバー: localhost (	) 🙆 🕕		WebAdmin パー	ジョン	イ:		

5)「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。

$\bullet \bullet \bullet  \blacksquare  <  >  \blacksquare$	localhost	5	⊕ û + ©
	deMeter Web	Admin	C⁴
ダッシュポード コンテナ > ライセンスモニタ	リング ~ 診断 ~ 設定	< ── 情報	*
言語 サーバー設定 サーバーアクセス		W	<ul> <li>日本語 ~</li> </ul>
サーバーアクセス ライセンスアクセス許	: न		
<ul> <li>ネットワークサーバー</li> <li>○ 不可</li> <li>○ 可</li> <li>ネットワークポート: 22350</li> </ul>			
CmWAN サーバー			
◎ 不可			
○ 可			
	適用	f	
現在のサーバー : localhost () 🤣	(i) We	ebAdmin バージョン:	

6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。

7)検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。



8)「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

#### 6.3. ネットワークライセンスの確認

スタンドアロン版 ネットワーク版

ライセンスが適切に取得できているか確認します。

1)「ADS-BTメニュー」より、「ネットワークライセンス」を選択します。

ADS-BT	文字	ウインドウ
与条件設定		>
斜線・逆日	影計算	>
日影計算		>
天空率計算		>
インポート		
エクスポー	ト	
計算建物形	状	
環境設定…		
ネットワー	クライセ	2ンス

2)「ネットワークライセンス情報」ダイアログが開きます。

	ネットワークライセンス情報	?
総ライセンス数	ライセンス	
利用中ライセンス	ス数 ライセンス	
ライセンスを開	<b>乳放</b>	
バージョン:		
ヘルプを表示するには	、F1キーまたは「?」 アイコンをクリックしてください。	
	キャンセル	ОК

#### ※「総ライセンス数」について、以下ご確認ください。

- ・ご契約のライセンス数になっているか確認ください。
- 「0」になっている場合、サーバーに装着しているコードメータが認識していません。
   「9.4 ネットワーク版でクライアントの Mac からコードメータを認識しない」を参照し、
   ご契約のライセンス数になることを確認してください。

# 7. アップデートとアンインストール

本システムの修正版等によるアップデートや、アンインストールをする場合に行います。

※ Vectorworks を終了した状態で実行してください。

※本システムをアンインストールした場合でも、コードメータドライバは削除されません。

#### 7.1. アップデート



本システムのセットアップを再度行います。

#### 7.2. アンインストール

スタンドアロン版 ネットワーク版

アプリケーション及び作業画面ファイルを削除します。

#### 7.2.1. アプリケーションの削除

- 1) Finder より、「アプリケーション」を選択します。
- 2) Vectorworks インストールフォルダより、「Plug-ins」フォルダを開きます。
- 3)「EPCOT Software」フォルダを削除します。

• • •	< > Plug-Ins	≔≎ … `	0 • • Q
よく使う項目	名前	へ サイズ	種類
AirDrop	Elevation Benchmark.vso	95 KB	Vectorin object
<ul> <li>最近の項目</li> </ul>	ElevatorWallAssociationObj.vso	8 KB	Vectorin object
* マプリケーション	Ellipsoid Object.vso	37 KB	Vectorin object
A ) ) ) ) – ) = )	EnergyAnalysis.vwlibrary	16.4 MB	Vectorin library
🕑 ダウンロード	🛍 Engineering Properties.vsm	84 KB	Vectorommand
▶ 書類	> EPCOT Software		フォルダ
	s Escalator.vso	166 KB	Vectorin object
■ テスクトツノ	ExcelLibrary.vwlibrary	32.5 MB	Vectorin library
Cloud	<ul> <li>Existing Tree.vso</li> </ul>	230 KB	Vectorin object
	Export ASCII Patch.vsm	10 KB	Vectorommand
Cloud Drive	Export DOE-2.vsm	177 KB	Vectorommand
└ ? 共有	Export DXFDWG.vsm	3 KB	Vectorommand
	Export Instrument Data.vsm	52 KB	Vectorommand

#### 7.2.2. 作業画面ファイルの削除

- 1) Vectorworks を開きます。
- 2)「Vectorworksツールメニュー>作業画面>作業画面の編集」を選択します。



3)「作業画面」ダイアログが開きます。

		±C+8
作業画面	~ 場所	新規
✓ ADS-BT 2025	アプリケーションフ…	編集
Architect 2025	アプリケーションフ…	
Architect-BIM 2	025 アプリケーションフ…	複製
Design Suite 20	25 アプリケーションフ…	
Fundamentals 2	025 アプリケーションフ…	名前を変更
Landmark 2025	アプリケーションフ…	増正た亦可
Spotlight 2025	x y y y - y = y y	物门で支史
		元に戻す
		削除
		取り出し
		フォルダを直接表示
リープを表示すろにけ F	コキーまたは「?」 アイコンをクリックしてくだ	さい
107 232313 DICIAL 1		
		終了

※ ADS-BT の作業画面の場所が「ユーザーフォルダ」になっている場合、「元に戻す」を選択します。

- 4) ADS-BT の作業画面の場所が「アプリケーションフォルダ」になっていることを確認し、「終了」を選択します。
- 5) Finder より、「アプリケーション」を選択します。
- 6) Vectorworks インストールフォルダより、「Workspaces」フォルダを開きます。
- 7)「ADS-BT 2025.vww」を削除します。

•••	< > Workspaces		
よく使う項目	名前	サイズ	種類
MirDrop	Architect 2025.vww	617 KB	Vectorrkspace
<ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul>	Architect-BIM 2025.vww	489 KB	Vectorrkspace
デスクトップ	ConnectCAD 2025.vww	400 KB	Vectorrkspace
	Design Suite 2025.vww	841 KB	Vectorrkspace
A アプリケーション	Fundamentals 2025.vww	300 KB	Vectorrkspace
▶ 書類	Landmark 2025.vww	549 KB	Vectorrkspace
④ ダウンロード	Spotlight 2025.vww	708 KB	Vectorrkspace
場所	🧮 Macintosh HD > 🛅 アプリケーション > 🚞 VW2025_Net	> 🔁 Workspaces	

# 8. マニュアル

8.1. PDF マニュアル

スタンドアロン版 ネットワーク版

解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

# 9. FAQ

#### 9.1. セットアップが実行できない場合

スタンドアロン版 ネットワーク版

9.1.1. エラーメッセージ「開発元が未確認のため開けません」が表示される



- 1) Apple アイコンより、「システム環境設定」を選択します。
- 2)「セキュリティとプライバシー」を選択します。
- 3)「このまま開く」を選択します。

	一般 FileVault ファイアウォール	プライバシー
ダウンロ	コードしたアプリケーションの実行許可:	
	App Store	
۲	App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーシ	ションを許可
"ADS-B れました	iT forアロン版).pkg"は開発元を確認できないため <sup>こ。</sup>	か、使用がブロックさ このまま開

#### 9.2. 日影規制条件や高度地区、緯度経度のリストが表示されない場合

# スタンドアロン版 ネットワーク版

ハードディスクの名称が全角の場合に、各種リストが表示されない場合があります。

ハードディスクの名称を半角文字で作成し Mac を再起動してください。

※ハードディスクの名称が空欄の場合、「名称未設定」という名称の扱いになります。

#### 9.3. Vectorworks が「VW2025」フォルダまたは「VW2025\_Net」フォルダ以外にインストールさ

スタンドアロン版 ネットワーク版

本システムは、

「Finder>アプリケーション>VW2025(\_Net)>Plug-ins>EPCOT Software」及び、

「Finder>アプリケーション>VW2025(\_Net)>Workspaces」にインストールされます。

「Finder>アプリケーション>VW2025(\_Net)>Plug-ins」が存在しない場合、このフォルダを自動的に作成します。

Vectorworks インストールフォルダが「Finder>アプリケーション>VW2025(\_Net)」以外の場合、下記の操作を行い本システム及び作業画面を Vectorworks インストールフォルダにコピーします。

#### 9.3.1. 本システムのコピー

本システムのインストールフォルダから「EPCOT Software」フォルダを、Vectorworks インストールフォルダの「Plug-ins」フォルダにコピー&ペーストします。

#### 9.3.2. 作業画面のコピー

本システムのインストールフォルダの「Workspace」フォルダ内の「ADS-BT 2025.vww」を、Vectorworks インストールフォルダの「Workspace」フォルダにコピー&ペーストします。 9.4. ネットワーク版でクライアントの Mac からコードメータを認識しない

スタンドアロン版 ネットワーク版

通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアントPC 毎に下記の設定を行わなければならないケースがあります。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。

••• • < >	0	localhost	c (	) (1) + (1) (4)
SYSTEMS	CodeMe	eter WebAdm	nin	C⁴
ダッシュボード コンテナ ~	ライセンスモニタリング 〜	診断 ~ 設定 ~ 情報		*
ダッシュポード			0 🕅	<ul> <li>日本語 ~</li> </ul>
現在のサーバー:				
IP アドレス:				
オペレーティングシステム:	macOS			
サーバースタートアップ:				
サーバーバージョン:				
Runtime バージョン:				
現在のサーバー: localhost(	) 🙆 🕕	WebAdmin J	パージョン:	

4)「設定>基本>サーバー検索リスト」を選択します。

••• • • < >	0	localhost	Ċ		۰ ٿ •	+ 0
	CodeM	eter We	bAdmin		С	и
ダッシュボード コンテナ ~	ライセンスモニタリング ~	診断~ 設定	E ~ 情報			*
🌮 ダッシュボード		基	<b>本</b>	> 1	ナーバー検索リスト	語 ×
		<b></b>	-/(-	> :	プロキシ	
現在のサーバー:	Cherry Cherry Cherry	7	ドバンス	1	VebAdmin	
IP アドレス: オペレーティングシステム: サーバースタートアップ・	macOS			,	<b>バックアップ</b>	
サーバーバージョン:						
Runaine / / July .						
現在のサーバー: localhost (	) 🚱 (	A	WebAdmin バージ	<sup>7</sup> ョン :		

5)「+新しいサーバーの追加」を選択します。

••• • < >	0	localhost	Ċ	⊕ û + ©
SYSTEMS	Codel	leter WebA	dmin	C⁴
ダッシュボード コンテ 登 基本設定 サーバー検索	ナ〜 ライセンスモニタリング	◇ 診断 ◇ 設定 ◇	情報	<ul> <li>★     </li> <li>● 日本語 ×     </li> </ul>
サーバー検索リスト	プロキシ WebAdmir	バックアップ		
・    ザーハー検索リス     1. 自動サーバー検索     ・    ・    ・    ・    ・    ・    ・	ト (255.255.255.255)	۲		
******	適用	デフォルト設定に戻す		
現在のサーバー: localho	st () 🙆 🕕	WebAd	dmin バージョン:	

6) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。

••• • • < >	D	localhost	S	() () () () () () () () () () () () () (
	CodeMe	eter WebAd	min	C⁴
	ニノムンファータリング		±7	
		診断 > 設定 > 情	¥X W	<ul> <li>2</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>8</li></ul>
サーバー検索リスト	プロキシ WebAdmin	バックアップ		
「サーバー検索リスト		_		
1. 自動サーバー検索 (25 サーバー名または IP アドレス	5.255.255.255)			
	追加ませ	ァンセル		
	適用「デフ	7ォルト設定に戻す		
現在のサーバー: localhost (	) 🚱 🗊	WebAdmi	n バージョン:	

7)「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。

••• • • •	D loc	calhost	5	⊕ ₫ + ©
SYSTEMS	CodeMet	er WebAdı	nin	C⁴
ダッシュボード コンテナ - き	ライセンスモニタリング 〜	診断 ~ 設定 ~ 情報	ŧ	*
基本設定 サーバー検索リスト			• •	• 日本語 ~
サーバー検索リスト プロ	コキシ WebAdmin	バックアップ		
- サーバー検索リスト				
1.		00		
2. 自動サーバー検索 (255.2)	55.255.255)			
● 新しいサーバーの追加				
	適用 デフォ	ルト設定に戻す		
現在のサーバー: localhost (	) 🚱 🕕	WebAdmir	バージョン:	

8)「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

#### 9.5. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する

スタンドアロン版 ネットワーク版

本システムが起動しない時、クライアント PC でコードメータライセンスを確認します。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。
- 4)「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバー」を選択します。

••• • < >	0	localhost	ې	⊕ <sup>↑</sup> + <sup>↑</sup>
	Coc	leMeter V	/ebAdmin	C⁴
ダッシュボード コンテナ~ 登 ダッシュボード	ライセンスモニタ!	リング ~   診断 ~	設定 ~   情報	<ul> <li>★</li> <li>● 日本語 ×</li> </ul>
現在のサーバー: IP アドレス: オペレーティングシステム:	macOS			
サーバースタートアップ: サーバーバージョン: Runtime バージョン:				
現在のサーバー: localhost (	) 🙆 (	D	WebAdmin バージョン	

5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。

••• • • < >	Ø	localhost	S	⊕ û + ⊡
	CodeMe	eter WebA	dmin	C⁴
ダッシュボード コンテナ ~	ライセンスモニタリング 〜	診断 ~ 設定 ~	情報	
			_	
現在のサーバー : IP アドレス :			_	
オペレーティングシステム: サーバースタートアップ:	macOS	_	- 10	
サーバーが見つかりました:				
localhost (127.0.0.1)				
☑ IP アドレスを使用				
	適用 キャンセル			
現在のサーバー: localhost (	) 🙆 🕕			

※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェッ クを入れて「適用」を選択して下さい。

6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。

	0		× ④ ₫	) + C
SYSTEMS	CodeMe	ter Web アドミ	ミン	C₄
ダッシュボード コンテナ ~ の ダッシュボード	ライセンスモニタリング 〜	· 診断 ~ 設定 ~ 情報	0	✓
現在のサーバ:				
IP アドレス:				
OS:				
サーバスタートアップ:				
サーババージョン::				
ランタイムバージョン::				
現在のサーバ:	( ) 🥝	) 🚺 🛛 Webア l	ドミンバージョン:	

7) 「ライセンスモニタリング>全てのモニタリング>セッション」を選択します。

CodeMete			
	er wed J' r	ミン	C⊶
ライセンスモニタリング 〜	診断~ 設定~ 情	報	*
すべてのライセンス			•         日本語 ~
セッション			
( ) 🚱	(i) Wet	アドミンバージョン:	
	ライセンスモニタリング ✓ すべてのライセンス セッション	ライセンスモニタリング ◇ 診断 ◇ 設定 ◇ 情 すべてのライセンス セッション	ライセンスモニタリング ◇ 診断 ◇ 設定 ◇ 情報 すべてのライセンス セッション

8)利用可能なライセンスが表示されます。

••• • • < >	O	٢	() () () () () () () () () () () () () (
	CodeMet	er Web アドミン	C⁴
ダッシュボード コンテナ ~	ライセンスモニタリング 〜	診断 ~ 設定 ~ 情報	★ ● 日本語 ~
利用可能なライセンス	'		
<b>^</b>			
フロダクトコード 🍦 名前			使用中
<b>^</b>			
プロダクトコード 🌲 名前		・ フィーチャーマッ ネットワークカウンタ フ フ	使用中 💠 利用可能 👙 0
			2
			0
	最後に更新された情	報 2020-12-28 15:19:27	
現在のサーバ:	( ) 🥝	① Webアドミンバージ	ョン:

9)「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。



下記のいずれかの操作を行ってください。

・サーバーにコードメータを正しく装着します。

・「9.4 ネットワーク版でクライアントの Mac からコードメータを認識しない」を参照し、サーバーを追加します。

#### 10. サポートについて

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00 (土日祝日及び弊社休業日を除く) 受付時間は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

#### 10.1. 年間有償サポート契約を締結している場合

「専用フリーダイヤル」、「メール」、または「FAX」によるサポートサービスをご利用することができます。 尚、年間有償サポート契約の内容について詳しくは、ご購入時の書類又は生活産業研究所ホームページ 「生活産業研究所株式会社 定型約款 一覧」の「ADS-BT for VECTORWORKS 年間有償サポート契約 定型約款」をご覧ください。

サポート専用フリーダイヤル:年間有償サポート契約登録証に記載されています

- サポート専 用 メール:support@epcot.co.jp
- サポート専用 F A X:03-5723-6455

問 合 せ フ ォ ー ム:<u>https://www.epcot.co.jp/form/otoiawaselist.php</u>

※お問い合わせの際は、「ダウンロード・サポート等のご案内」、または「年間有償サポート契約登録証」に 記載の管理番号が必要です。

#### 10.2. 年間有償サポート契約を締結していない場合

メールによるサポートサービスをご利用することができます。

下記問合せフォームよりお問合せください。

※電話でのお問合せは受け付けておりません。

問合せフォーム:<u>https://www.epcot.co.jp/form/otoiawaselist.php</u> ※ 受付順にメールにてご回答致します。

※お問い合わせの際は、「ダウンロード・サポート等のご案内」に記載の管理番号が必要です。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。 このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。 本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。 本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

ADS-BT for VECTORWORKS Ver9 Mac版セットアップマニュアル

2025年1月 初版

製作·発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒