

セットアップマニュアル (Ver1)

# 目次

1. 本システムのセットアップ	
1.1. 本システムのインストール	4
2. システムの起動	
2.1. スタートメニューから起動する	7
2.2. ショートカットキーから起動する	7
3. アップデートとアンインストール	
3.1. 本システムのアップデートまたはアンインストール	8
3.2. 「Microsoft. NET Runtime-6.0.14-win(x86)」のアップデートまたはアンインストール	10
4. マニュアル	
4.1. PDF マニュアル	11
5. サポートについて	

# 1. 本システムのセットアップ

※本システムをダウンロードし、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。

### 1.1. 本システムのインストール

- 1) 解凍フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
  - ※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合 は、「許可」を選択してください。
- 2)「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。
- 3)「~InstallShield Wizard へようこそ」画面より、「次へ」を選択します。



4)「使用許諾契約」画面より、ソフトウェアライセンス契約書の内容をご確認の上、「使用許諾契約の全条項に 同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。

天空率空間 - InstallShield Wizard	X
使用許諾契約 次の製品使用許諾契約を注意深くお読みくださし	No Contraction
生活産業研究所株式会社(以下「弊社」と) フトウェア(付属する機能及びサービスを含) を含みます。)(以下併せて「本ソフトウェ] トウェア著作権使用許諾契約定型約款」(以 いただいた方(以下「お客様」といいます。) ダウンロード又はインストールした方は、本約 定型約数	いいます。)は、弊社の試用版天空率空間ソ みます。)及び資料(全ての製品パッケージ ア」といいます。)について、以下の「ソフ 下「本約款」といいます。)の条件にご同意 いにのみ使用を許諾します。ソフトウェアを 約款に同意したものとみなします。 ソフトウェア著作権使用許諾契約
<ul> <li>使用許諾契約の全条項に同意します(A)</li> <li>使用許諾契約の条項に同意しません(D)</li> </ul>	[[日扉](P)
InstallShield ————————————————————————————————————	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル

5)「インストール先の選択」画面より、インストール先のフォルダはデフォルトのまま、「次へ」を選択します。

天空率空間 - InstallShield Wizard	×
<b>インストール先の選択</b> ファイルをインストールするフォルタ <sup>、</sup> ーを選択します。	Z
セットアップは、次のフォルダーに 天空率空間 をインストールします。	
このフォルダーへのインストールは、[次へ]ホッタンをクリックします。	
別のフォルダーヘインストールする場合は、[参照]ボタンをクリックしてフォルダーを選択してくださ	<u>ξ</u> ().
インストール 先のフォルダー	
C:¥Program Files (x86)¥EPCOT Software¥天空率空間	参照(R)
InstallShield	
< 戻る(B) 次へ (N)>	======================================

6)「ファイルコピーの開始」画面より、設定内容を確認し、「次へ」を選択します。

天空率空間 - InstallShield Wizard	×
ファイルコヒーの開始 ファイルのコヒーを開始する前に、設定内容を確認してください。	
ブログラム ファイルのコビーを開始するための情報は次の通りです。設定を確認して、変更を必要とする 合は[戻る床゙タンをクリックします。現在の設定でよい場合は、[次へ]ボタンをクリックするとファイルのコピー₹ 始します。 現在の設定:	場 開
インストール先フォルダー: C:¥Program Files (x86)¥EPCOT Software¥天空率空間 製品名: C¥空率空間	•
4	
InstallShield ( 「 戻る(B) 次へ (N)) キャン	2/4

- 7) 本システムのインストールが開始します。
- 8) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。

天空率空間 - InstallShield Wizard	
2	InstallShield Wizard の完了
	InstallShield Wizard が、天空率空間を正常にインストールしました。 ウィザートを終了するには、[完了]をクリックしてください。
	< 戻る(B) <b>完了</b> キャンセル

- 9) 次に、解凍フォルダ内の「dotnet-runtime-6.0.14-win-x86.exe」を実行します。
  - ※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合 は、「許可」を選択してください。
- 10)「Microsoft. NET Runtime-6.0.14-win(x86)インストーラー」画面より、「インストール」を選択します。
  - ※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合 は、「許可」を選択してください。

👹 Microsoft .NET Runtime	e - 6.0.14 (x86) インストーラー	—		×
Mic	rosoft .NET Runtime - 6.0.14 (x	86)		
	.NET Runtime NET Runtime は、Windows コンピューターで、NET アプリケーション れます。NET はオープン ソースのクロス プラットフォームで、Microsof います。ぜひご利用ください。	:実行する t によってち	ために使用	月さ れて
.NET	をクリックすると、次の条項に同意したものと見なされます。 <u>ブライバシーに関する声明</u> <u>.NETのライセンス情報</u>			
	JI-15CF	(1) 閉	じる(C)	

- 11)「Microsoft. NET Runtime-6.0.14-win(x86)」のインストールが開始します。
- 12)「閉じる」を選択し、インストールを完了します。



### 2. システムの起動

### 2.1. スタートメニューから起動する

1) スタートメニューを開きます。

2)「生活産業研究所株式会社」フォルダ内の、「天空率空間」を選択します。

#### 2.2. ショートカットキーから起動する

1) デスクトップのショートカットキーを選択します。



2) 「ライセンス認証」ダイアログが開きます。

ライセンス認証には「EpcotID」及び「契約番号」が必要です。「ユーザー登録」を選択して、新規ユーザー 登録を行い、「EpcotID」及び「契約番号」を取得して下さい。

新規ユーザー登録手順は、別紙マニュアル「ユーザー登録のご案内」P.5 2)~P.8 を参照してください。

ライセンス認証		×
EpcotID:		
契約番号:		
ユーザー登録	ОК	キャンセル

3)「EpcotID」と「契約番号」を入力し「OK」を選択します。

ライセンス認証		×
EpcotID:		
契約番号: ********		
ユーザー登録	ОК	キャンセル

4) 本システムが起動します。

# 3. アップデートとアンインストール

本システムの修正版等によるアップデートや、アンインストールをする場合に行います。 ※本システムを終了した状態で実行してください。

### 3.1. 本システムのアップデートまたはアンインストール

- 1) 解凍フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2)「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。
- 3)「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。

天空率空間 - Inst	tallShield Wizard X
<b>ようこそ</b> プログラムを変き	更、修正、または削除します。
天空率空間 ことができます。 ○ 修正(E)	セットアップ メンテナンス フログラムへようこそ。このフログラムを使って、現在のインストールを変更する。 。 次のオフジョンをクリックしてください。
	前回のセットアップでインストールしたすべてのフログラム 機能を再インストールします。
○削除(R)	すべてのインストールされている機能を削除します。
InstallShield	
	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル

- ※本システムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。
- ※本システムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。
- ※「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。

選択したアブリケーション、	およびすべての機能を完全	に削除しますか?
		1

4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示さ れます。

「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行って下さい。

天空率空間 - InstallShield Wizard	
ئ	<b>アンインストール完了</b> InstallShield Wizard は 天空率空間 のアンインストールを完了しま した。
	< 戻る(B) <b>完了</b> キャンセル

### 3.2. 「Microsoft. NET Runtime-6.0.14-win(x86)」のアップデートまたはアンインストール

1) 解凍フォルダ内の「dotnet-runtime-6.0.14-win-x86.exe」を実行します。

※ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、 「許可」を選択してください。

2)「セットアップの変更」画面より、「修復」または「アンインストール」を選択します。

謝 Microsoft .NET Runtime - 6.0.14 (x86) インストーラー	-		×
Microsoft .NET Runtime - 6.0.14 (x	(86)		
セットアップの変更			
_			
NET			
修復(R) アンインストール	(U, 🛛	ີ່ ເ	

- ※「dotnet-runtime-6.0.14-win-x86.exe」をアップデートする場合は、「修復」を選択します。
- ※「dotnet-runtime-6.0.14-win-x86.exe」を削除する場合は、「アンインストール」を選択します。
- 3) 修正または削除が完了すると、「アンインストール(修復)が正常に完了しました」画面が表示されます。

「閉じる」を選択します。

※ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、 「許可」を選択してください。

※修復が適切に完了しない場合は、アンインストールの上、再度セットアップを行って下さい



## 4. マニュアル

### 4.1. PDF マニュアル

解凍フォルダ内に PDF リファレンスマニュアルがあります。

# 5. サポートについて

本商品に関するご質問等につきましては、同封のリファレンスマニュアル、生活産業研究所ホームページ サポートページをご参照いただきますようお願い申し上げます。

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒

生活産業研究所株式会社

製作·発行

2024年2月 初版

天空率空間セットアップマニュアル

このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。

本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。

本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

か 目 40 み U ニッノノ ドノ ノムは、 有 IF1推工、 汗TLIに ボ PI く 使用、 阪袋 り ることは じさま せん。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。