





## 後退距離

道路斜線制限及び隣地斜線制限の天空率算定において、後退距離の設定が天空率 算定領域生成に大きく関係します。今回は、天空率算定における後退距離の考え 方や設定について解説します。以下本文中では、道路斜線制限を「道路斜線」、 隣地斜線制限を「隣地斜線」といいます。

## 1. 後退距離

- |-|. 天空率算定における後退距離の基本的な考え方
- 1-2.後退距離を適用しない方が有利に働く場合
- |-3.後退距離の算出
- I-4. ADS-winの建物後退距離確認機能

## 2. 各システムでの設定方法

対象システム ADSシリーズ



略称	製品名	最新バージョン
ADS-Family	ADS-win/ADS-LAX/ADS-LA	Ver10
BT-AC	ADS-BT for ARCHICAD	VerI3 (AC26)
BT-RV	ADS-BT for Revit	Ver12 (RV2023)
BT-VW	ADS-BT for VECTORWORKS	Ver7 (VW2023)
ADSシリーズ	上記全製品	

## |-|. 天空率算定における後退距離の基本的な考え方

後退距離とは、当該建築物から前面境界線までの水平距離のうち最小のものをい います(法第56条第1項第2号、第2項)。道路斜線及び隣地斜線の天空率算定 領域は、後退距離をどう設定するかによって形状が異なります。以下、各斜線制 限の形状を建築物に置き換えたものを「適合建築物」、適合建築物範囲内の建築 しようとする建築物を「計画建築物」、天空率を算定する位置を「測定点」とし ます。

### 道路斜線制限

#### 道路斜線における適合建築物の立ち上がり位置について

道路斜線では、適合建築物を後退距離から立ち上がり、道路境界線か ら後退距離までの距離を前面道路の反対側の境界線に加えた位置から の高さ制限とすることができます。

適合建築物の立ち上がり位置は、道路境界線から計画建築物の後退距 離までの間であれば、設計者が自由に決めることができます。

#### 道路斜線における測定点の位置について

後退距離を適用するしないに関わらず、前面道路の反対側の境界線上 となります。

適用距離(後退距離考慮)



※L:後退距離、

適合建築物の後退距離は0~Lの間であれば設定数値は自由です。 W:道路幅員 : 適合建築物 : 計画建築物

#### 隣地斜線制限

#### 隣地斜線における適合建築物の立ち上がり位置について

隣地斜線では、立ち上がり(20mまたは31m)を超えた部分に関して、 適合建築物を隣地境界線から後退距離までの距離を隣地境界線の反対 側に加えた位置からの高さ制限とすることができます。 適合建築物の立ち上がり位置は、隣地境界線から建築物の後退距離ま での間であれば、設計者が自由に決めることができます。

#### 隣地斜線における測定点の位置について

後退距離を適用するしないに関わらず、隣地境界線から水平距離16m または12.4mだけ外側の線上となります。



適合建築物の後退距離は0~Lの間であれば設定数値は自由です。

#### 隣地が公園、広場、水面等に接する場合

斜線勾配の起点位置が緩和されます。起点の位置は、後退距離なし/ ありにより変わります。詳しくは、令第135条の3第1項第1号を確認 して下さい。



## 北側斜線制限

後退距離緩和の規定はありません。

## 高度斜線制限

条例により異なりますが、原則として後退距離緩和の規定はありません。 ※ 建築基準法の斜線制限ではないため、天空率の適用がありません。 後退緩和の対象となる建築物の天空率算定について

(道路斜線、隣地斜線共通)

道路及び隣地の高さ制限では、高さの算定に考慮しなくてもよい建築 物の部分でも、通風・採光を遮るものという観点から、天空率の算定 においては原則として全て計画建築物として想定します。階段室・棟 飾り・門塀・ポーチ・物置等も、天空率算定対象として計画建築物と 想定します。道路高さが地盤面より低い場合、地盤も計画建築物と想 定します。



# 1.後退距離

## 1-2.後退距離を適用しない方が有利に働く場合

天空率算定領域によっては、後退距離を目いっぱい取らない、または適用しない 方が有利に働く場合があります。天空率算定領域範囲、敷地・道路形状等諸条件 により、結果が異なりますのでトライ&エラーで検証して下さい。

### 例:令第132条第3項の天空率算定領域

令第132条第3項の天空率算定領域は、幅員が小さい道路の道路中心線 から10mの区域です。後退距離緩和を受ける場合でも、計画建築物自体 は天空率の算定対象となるため、後退距離を含めた区域の計画建築物が 天空図に含まれます。適用距離が道路中心線から10m手前で終了してい ない限り、後退距離にかかわらず計画建築物の天空率は変わりません。 天空率算定領域が狭い場合など、後退距離を広く取ると天空図上の適合 建築物が小さくなる = 適合建築物側の空が広くなることがあります。 天空率は、各測定点において適合建築物と計画建築物の空の割合を比較 するので、適合建築物の空が小さいと有利側に働くことになります。



# 1.後退距離

## 1-3.後退距離の算出

ADSシリーズでは、道路斜線及び隣地斜線において、各境界線に対して最短距離 に位置する斜線計算対象ブロックの距離を自動的に算出し、後退距離として採用 します。

## 後退距離の自動算出値について

上記のように算出した数値が後退距離として表示されます。斜線計算 対象ブロックの高さは、後退距離の判定対象としていません。例えば、 1.5m高さのフェンスが当該境界線ギリギリに配置されている場合、後 退距離は「Om」に近い数値で算出されます。令第130条の12の規定 による後退距離の算定の特例を適用する場合は、各メニューにおいて 手動で設定する必要があります。

後退距離の数値は小数点以下第3位まで表示されますが、システム上 小数点第4位以降にも数値を保持しているため、算出された値で手計 算した数値とは誤差が生じる場合があります。計算値と合わせたい場 合は、切りの良い数値で後退距離を手動で設定して下さい。

また、敷地の形状によっては、各敷地境界線に斜線計算対象ブロック が面していない場合でも後退距離が算出されます。システムで表示さ れる後退距離の数値が適切かどうかは、必ず確認して下さい。



# I-4. ADS-winの建物後退距離確認機能

ADS-Family中のADS-winでは、「斜線・逆日影」の「建物後退距離」メニュー で、各境界線に対して最短距離に位置する斜線計算対象ブロックの距離を、後退 距離として表示することができます。



<sup>※</sup>リストを選択すると、平面図に後退距離の測定位置を矢印で表示します。

## 建物後退距離表示項目

項目	概要
境界線No	境界線Noを表示します
道路斜線	道路線からの後退距離を表示します 計測対象は高さが0.000mを超えるブロックです
隣地斜線20m超	住居系用途地域の場合の隣地境界線からの後退距離を 表示します 計測対象は高さが20.000mを超えるブロックです
隣地斜線31m超	非住居系用途地域の場合の隣地境界線からの後退距離 を表示します 計測対象は高さが31.000mを超えるブロックです

# 各システムでの設定方法

操作手順は各システムのリファレンスマニュアルを参照して下さい。

## **ADS-Family**

○建物後退距離(ADS-winのみ)

斜線·逆日影	プロパティ	作図線 測定 )	ステータス	
計算条件	境界線No	道路斜線	隣地斜線20m超	隣地斜線31m超
	1	3.000		
찌표스	2			
山検計画衣 建物車チェック	3	3.000		
	4		3.000	0.000
建物短退吧雕	5		1.741	0.000

#### ○後退距離

天空率解析	
簡易設定	
境界条件	

- 1. 道路境界線または隣地境界線を選択
- 2. JCBAまたは東京方式を選択
- 3. 後退距離の建物後退で「適用する。距離手動設定」を選択
- 4. 以下当該欄に距離を設定
  - ・道路斜線:「距離」
  - ・隣地斜線:「距離1」1.25勾配、立ち上がり20m超の場合
     「距離2」2.5勾配、立ち上がり31m超の場合

5. [更新] ボタンを押して下さい。

#### ◆道路斜線

プロパテ	1 作図	線)測定(2	ステータス			_2_		_5_			
初期	KE.	条件設定	北側斜線	道路	8境界線	J		Ī	更新		3
境界線	領域	ž		ji	的合始点	処理	ĵ	商合終点	処理	後退距離	
No	No	入隅始点	入隅終点	基本	始点	距離	加水法	終点	距離		建物後退
1		延長	擂鉢	基本	延長	0.000	カットしない	延長	0.000	か	適用する。距離手動設定▼
3		延長	延長	基本	延長	0.000	かトしない	延長	0.000	ታ	適用しない 適用する 距離白釉設定
											適用する。距離手動設定

#### ◆隣地斜線

プロパテ	<b>-</b> 1 (ff)	図線 測定	ステータス	I		_ 2_		_5_		
初期	化	条件設定	北側斜線	. 隣	地境界線	•		<b>_</b>	更新	
境界線	領域	ž	基本処理		ù	11合始点:	処理	j	商合終点	処理
No	No	入隅始点	入隅終点	基本	始点	距離	加水法	終点	距離	
4		延長	延長	基本	境界線	0.000	カットしない	境界線	0.000	<u></u>
5		延長	延長	基本	境界線	0.000	カットしない	境界線	0.000	カッ

	3		4
1	後退距離		
Г	建物後退	距離1	距離2
	適用する。距離手動設う▼	0.000	0.000
	適用しない 適用する。距離自動設定 適用する。距離手動設定	1.741	0.000

距離

3.000

# 2. 各システムでの設定方法

# BT-AC

#### ○後退距離





- 2. JCBAまたは東京方式を選択
- 3. 建物後退を「適用する」、後退距離は「手動」を選択
- 4. 以下当該欄に距離を設定
  - ・道路斜線:「距離|」
  - ・隣地斜線:「距離1」1.25勾配、立ち上がり20m超の場合
     「距離2」2.5勾配、立ち上がり31m超の場合
- 5. [更新] ボタンを押して下さい。

#### ◆道路斜線

天空率計算>簡易	設定		I		2			5				
初期化	条件設	定北側	斜線	道路	~	JCBA方	式	~ 9	「新		3	4
境界線N 領域No	入隅始点	入隅終点	基本	適合始点	適合始点	適合始点	適合終点	適合終点	॑ 適合終	建物後退	後退距	雛 距離1
5	延長 ~	延長 ~	基本	~ 延長 ~	0.00	カッ ∨	延長 ~	0.00	<u>אש</u>	適用する	~ 手動	~ 0.00
9	延長	擂鉢	基本	延長	0.000	カットしない	延長	0.000	カットしさ	適用する	手動	0.000
10	擂鉢	延長	基本	延長	0.000	カットしない	延長	0.000	カットしえ	適用する	自動	0.000

#### ◆隣地斜線

天空率計算>簡易	設定		1	l 2 5													
初期化	条件設	定北側	斜線	茻地		~	JCBA方	式	~	更	新			3		4	F
境界線N 領域No	入隅始点	入隅終点	基本	適合始点	適合如	治点	適合始点	適合終	。 這	合終点	適合	建物後退		後退距離		距離1	距離2
1	延長 ~	延長 ~	基本 ~	境 ~	0.00		カツ ∨	境	~ 0.0	00	<u>אש</u>	適用する	$\sim$	自動	$\sim$	0.000	0.000
2	延長	延長	基本	境界線	0.000	)	かんない	境界線	₹ O.	000	加ト	適用する		手動 白動		0.000	0.000
3	延長	延長	基本	境界線	0.000	)	かいない	境界線	₹ O.	000	<u>አ</u> ነኑር	適用する		自動	_	0.000	0.000

選択

## BT-RV

## ○後退距離

ファイル	建築	マス & 外構	コラボレート	表示	管理	アドイン	ADS-BT	ADS-BT(計算)	
<ul> <li></li></ul>	逆日影計算 高チェック 計算式	<ul> <li>受</li> <li>天空率</li> </ul>	<ul> <li>N 規制ラインチュ</li> <li>★ 特定点</li> <li> </li> <li></li></ul>	: <i>&gt;1</i> 7 <b>6</b> (***)	時刻日 等時間	影計算 日影計算	🗜 出力 🌈 計算	形状	
天空率計	算								
簡易設? 道路斜線	定 初期 泉 〜 領	化 域1							
	•	1.道路	§境界線ま	たは	隣地 <sup>均</sup>	竟界線著	を選択		
		2. JCE	BAまたは	東京な	テ式を	選択			
		3.後退	距離の建	物後	退で	「適用す	する。跙	巨離手動設定	Ľ」 Ź
		4.以下	当該欄に	距離	を設え	È			
		・道	路斜線:	「距离	隹」				

- ・隣地斜線:「距離1」1.25勾配、立ち上がり20m超の場合
   「距離2」2.5勾配、立ち上がり31m超の場合
- 5. [更新] ボタンを押して下さい。

## ◆道路斜線

簡易設定							2	2						
	初期	化条	件設定	北側斜	綿道	格	~	JCBA方式	~ 75	更新		3	4	
[		境界線	領域		基本処理		ji	商合始点约	処理	j	5	後退距離		
		No	No	入隅始 点	入隅終 点	基本	始点	距离推	加水法	終点	建物能	後退	距離	
	Þ	5		延長 🝷	延長 🝷	基本 🝷	境界線 💌	0.000	カットしない 💌	境界線 🝷	適用す	る。距離自動設定	▼ 14.790	
		9		延長 🔹	擂鉢 🝷	基本 🝷	境界線 🔻	0.000	かりしない 🝷	境界線 🔻	適用し	ない ろ SE離白釉設定	6.297	
		10		擂鉢 🔹	延長 🔹	基本 🔻	境界線 🔻	0.000	かわしない・	境界線 🔻	適用す	る。距離手動設定	4.153	

#### ◆隣地斜線

f	簡易設定					1					2			5					
初期化 条件設定 北側斜線 隊							隣地 V JCBA方式 V 更							/	更新		3	4	
															通	後退距離	l		
		No	No	入隅始 点	入隅始 入隅終 点 点 基本		始点 距離 加州			加水法	法終点			建物後退	距離1	距離2			
	Þ	1		延長	-	延長	•	基本	•	境界線	Ŧ	0.000	カットしない	•	境界線	-	適用する。距離自動設定 🔹	0.000	0.000
1		2		延長	- 3	延長	•	基本	•	境界線	Ŧ	0.000	カットしない	Ŧ	境界線	-	適用しない	0.000	0.000
		3		延長	• 3	延長	•	基本	•	境界線	Ŧ	0.000	カットしない	•	境界線	•	適用する。距離手動設定	0.000	0.000

# 2. 各システムでの設定方法

# BT-VW

## ○後退距離





- 道路または隣地を選択
   JCBAまたは東京方式を選択
   当該境界線番号を選択
   建物後退の後退距離を選択

   [値を編集] ボタンを押し「手動」を選択

   以下当該距離項目を選択 ※

   「値を編集] ボタンを押し、距離を設定
- 6. [更新] ボタンを押して下さい。

※ 距離項目について

- ・道路斜線:「距離|」
- ・隣地斜線:

「距離1」1.25勾配、立ち上がり20m超の場合 「距離2」2.5勾配、立ち上がり31m超の場合





審査機関によっては異なる取り扱いや解釈が適用される場合があります。実際の運用 は必ず審査機関にご確認下さい。

生活産業研究所株式会社 Seikatsu Sangyo Laboratory http://www.epcot.co.jp ⊕次回予定:道路高低差がある場合の位置確認指定点高さ

ADS通信 Vol.24

バックナンバー https://www.epcot.co.jp/support/adscom.php

・資料の二次使用、改造、改変等は禁止しております。
 ・著作権は、生活産業研究所株式会社に帰属します。