

# ADS-BT<sub>for Revit</sub>

---

## セットアップマニュアル

(Revit2024 対応版 Ver13)

この度は ADS-BT for Revit (Revit2024 対応版)をお求め頂きまして誠に有難うございます。

本商品のセットアップに関するご質問等につきましては、「年間著作権使用許諾登録証」に記載されております生活産業研究所(株)サポートセンターフリーダイヤル又は メール [support@epcot.co.jp](mailto:support@epcot.co.jp) 若しくは FAX 03-5723-6455 にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00  
(土日祝日及び弊社休業日を除く)

## 本セットアップマニュアルについて

本セットアップマニュアルは、ADS-BT for Revit (Revit2024 対応版) (以下、本システムといいます)を対象としています。

## 年間著作権使用許諾(以下、年間契約という)の登録について

弊社システムをご契約いただいたお客様を、生活産業研究所(株)ユーザー様としてご登録しております。弊社システムをご使用になる前に必ず「年間著作権使用許諾登録証」の内容をご確認いただき、大切に保管するようお願い申し上げます。

### [ご注意]

システムご購入時に初年度分の年間契約の料金が含まれております。年間契約は基本的に1年契約となります。次年度以降システムを使用する場合は、年間契約更新料が必要となります。年間契約を更新しない場合、システムの起動及び下記の年間契約サービスの利用はできません。

年間契約の内容について、詳しくは別紙約款「ソフトウェア年間著作権使用許諾契約」をお読みください。

### [年間契約サービス]

- ・専用フリーダイヤルによるサポートサービス
- ・最新版のダウンロードサービス
- ・その他(ご契約者ページ※1 等)のサービス

※1 弊社ホームページよりご利用いただけます。

## 目次

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. セットアップのワークフロー .....                      | 4  |
| 1.1. スタンドアロン版 .....                         | 4  |
| 1.2. ネットワーク版 .....                          | 4  |
| 2. システムのインストール .....                        | 5  |
| 3. コードメータドライバのインストール .....                  | 9  |
| 3.1. スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC.....       | 9  |
| 3.2. ネットワーク版 サーバー .....                     | 13 |
| 4. ネットワーク版 サーバーの設定 .....                    | 14 |
| 4.1. コードメータの設定.....                         | 14 |
| 5. ADS 環境設定プログラムのインストール.....                | 17 |
| 6. システム・プログラムの起動 .....                      | 19 |
| 6.1. システムの起動 .....                          | 19 |
| 6.2. ADS 環境設定プログラムの起動.....                  | 19 |
| 7. アップデートとアンインストール .....                    | 20 |
| 7.1. システム.....                              | 20 |
| 7.2. ADS 環境設定プログラム .....                    | 22 |
| 8. マニュアル .....                              | 24 |
| 8.1. PDF マニュアル.....                         | 24 |
| 9. FAQ.....                                 | 25 |
| 9.1. セットアップが実行できない場合 .....                  | 25 |
| 9.1.1. エラーメッセージが表示される .....                 | 25 |
| 9.2. コードメータドライバインストール時のメッセージ .....          | 25 |
| 9.3. 初回起動時のメッセージ.....                       | 26 |
| 9.4. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない ..... | 27 |
| 9.5. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する .....   | 29 |
| 10. サポートについて .....                          | 32 |
| 10.1. 年間契約を締結している場合 .....                   | 32 |
| 10.2. 年間契約を締結していない場合.....                   | 32 |

## 1. セットアップのワークフロー

スタンドアロン版またはネットワーク版でセットアップのワークフローが異なります。

### 1.1. スタンドアロン版

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) システムをインストールします。----- p5
- 2) コードメータドライバをインストールします。----- p9  
※既にインストールされている場合は不要です。
- 3) ADS 環境設定プログラムをインストールします。----- p17  
※既にインストールされている場合は不要です。

### 1.2. ネットワーク版

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) クライアント PC にシステムをインストールします。----- p5
- 2) クライアント PC にコードメータドライバをインストールします。----- p9  
※既にインストールされている場合は不要です。
- 3) サーバーにコードメータドライバをインストールする。----- p13  
※既にインストールされている場合は不要です。
- 4) サーバーにコードメータの設定を行います。----- p14
- 5) クライアント PC に ADS 環境設定プログラムをインストールします。----- p17  
※既にインストールされている場合は不要です。

## 2. システムのインストール

※ 本システムをダウンロードし、予め圧縮ファイルを解凍(展開)してください。

※ 予め Revit2024 (以下、Revit とします) がインストールされている必要があります。

※ システムのインストールはスタンドアロン版及びネットワーク版共通です。

※ **Revit2024** を終了し、コードメータを外した状態でセットアップを実行してください。

スタンドアロン版

ネットワーク版


(クライアント PC)

1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。


※ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。


3) 「\*\*\*の InstallShield Wizard へようこそ」(\*\*\*はシステム名を示します)画面より、「次へ」を選択します。



- 4) 「使用許諾契約」画面より、ソフトウェアライセンス契約書の内容をご確認の上、「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。




- 5) 「インストール先の選択」画面より、Revit がインストールされているフォルダを選択し、「次へ」を選択します。




※デフォルトで指定されたフォルダが Revit のインストールフォルダと異なる場合は、「参照」を選択し Revit のインストールフォルダを選択して下さい。

※Revit のインストールフォルダが選択されていない場合は、「次へ」が選択できません。




- 6) 「ファイルコピーの開始」画面より、設定内容を確認し、「次へ」を選択します。



- 7) 本システムのインストールが開始します。


- 8) インストールが完了すると、コードメータドライバをインストールするか確認ダイアログが開きます。



※ Revit のプロテクトがコードメータの場合、または既にコードメータドライバがインストールされている場合は「いいえ」を選択します。


※ 「はい」を選択した場合、コードメータドライバがインストールされます。

9) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。



10) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

※インストール中に以下のダイアログが表示された場合は、「このインストールをスキップする」を選択してください。



### 3. コードメータドライバのインストール

※ コードメータのバージョンの表示はシステムリリース時のものです。実際とは異なる場合があります。

#### 3.1. スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

スタンドアロン版およびネットワーク版のクライアント PC に、コードメータドライバをインストールします。


※ 既にインストールされている場合は不要です。

※ PC からコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。

- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「CodeMeter Runtime Kit」のインストーラーが起動します。
- 3) 「次へ」を選択します。




- 4) 「使用許諾契約」画面より、内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意します」にチェックをし、「次へ」を選択します。



- 5) 「インストール範囲」画面より、必要に応じて設定を行い、「次へ」を選択します。



6) 「カスタム セットアップ」画面より、「次へ」を選択します。



7) 「～インストール準備完了」画面より、「インストール」を選択します。



8) インストールが開始します。

9) 「～セットアップウィザードが完了しました」画面より、「完了」を選択し、インストールを完了します。



## 3.2. ネットワーク版 サーバー

スタンドアロン版

ネットワーク版


(サーバー)

サーバーにコードメータドライバのインストールを行います。

※ サーバーに既にインストールされている場合は不要です。

※ サーバーからコードメータを外した状態でインストールを実行して下さい。

- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ>「CodeMeter」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「3.1 スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC」の手順 2)～5)を行います。
- 3) 「カスタム セットアップ」画面より、「ネットワークサーバ」及び「リモート WebAdmin アクセス」のインストール方法を「ローカルハードドライブにインストール」に変更し、「次へ」を選択します。



- 4) 「3.1 スタンドアロン版およびネットワーク版クライアント PC」の手順 7)～9)を行い、インストールを完了します。

## 4. ネットワーク版 サーバーの設定

スタンドアロン版

ネットワーク版


(サーバー)

サーバーに、コードメータ(システムのライセンス管理プログラム)の設定を行います。


### 4.1. コードメータの設定

※ サーバーにコードメータを装着し設定を行います。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



4) 「設定＞サーバー＞サーバアクセス」を選択します。



5) 「ネットワークサーバー」欄より、「可」にチェックを入れ、「適用」を選択します。



6) コードメータが更新され、サーバー上のライセンスを検索します。

7) 検索が完了すると、完了メッセージが表示されます。



8) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

## 5. ADS 環境設定プログラムのインストール

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

ADS シリーズ製品の与条件設定時に必要となるプログラムのセットアップを行います。

※ネットワーク版はクライアント PC にインストールしてください。


※既にインストールされている場合は不要です。

- 1) 解凍フォルダ内の、「ADS\_Series\_環境設定.exe」を実行します。


※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。

- 2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。

- 3) 「ADS 環境設定セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。




- 4) 「インストール先の選択」画面より、「インストール先のフォルダを指定」し、「次へ」を選択します。



5) ADS 環境設定プログラムのインストールが開始します。

6) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます



7) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

## 6. システム・プログラムの起動

### 6.1. システムの起動

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

Revit のメニューバーに「ADS-BT」及び「ADS-BT(計算)」が追加されます。



※システムの操作については、リファレンスマニュアルを参照してください。


### 6.2. ADS 環境設定プログラムの起動

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

- 1) スタートメニューを開きます。
- 2) 生活産業研究所株式会社」フォルダ内の、「ADS 環境設定」を選択します。



※ 通常は ADS-BT の与条件設定メニューから起動します。

## 7. アップデートとアンインストール

システム及び ADS 環境設定プログラムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合に行います。

※ Revit 及び ADS 環境設定プログラムを終了した状態で実行してください。

※ システムをアンインストールした場合でも、コードメータドライバは削除されません。

### 7.1. システム

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)


- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「セットアップの準備」画面表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。




※ 本システムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ 本システムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。



- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。




- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行って下さい。

## 7.2. ADS 環境設定プログラム

**スタンドアロン版****ネットワーク版****(クライアント PC)**


- 1) 解凍フォルダの「Win」フォルダ内の、「ADS\_Series\_環境設定.exe」を実行します。
- 2) 「インストールの準備をしています」ダイアログボックス表示後に、インストーラーが起動します。
- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。




※ ADS 環境設定プログラムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ ADS 環境設定プログラムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※ 「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。



- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。



- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行ってください。

## 8. マニュアル

[スタンドアロン版](#)[ネットワーク版](#)

### 8.1. PDF マニュアル

解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

Revit ヘルプメニューにリファレンスマニュアルが登録されています。

## 9. FAQ

### 9.1. セットアップが実行できない場合

#### 9.1.1. エラーメッセージが表示される

スタンドアロン版

ネットワーク版

(クライアント PC)

エラーメッセージ「1607:InstallShield Scripting Runtime をインストールできません」が表示される場合、下記のいずれかの操作を行ってください。

- ・管理者権限を有するアカウントで PC にログインする。
- ・各種 exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択する。
- ・常駐しているウイルスチェックプログラムを停止または、例外措置等を行う。

※ セットアップ終了後は必ず元に戻してください。


### 9.2. コードメータドライバインストール時のメッセージ

スタンドアロン版

ネットワーク版

- 1) コードメータドライバがインストールされている場合、確認ダイアログが開きます。


「OK」を選択します。



### 9.3. 初回起動時のメッセージ

**スタンドアロン版****ネットワーク版****(クライアント PC)**

本システムをインストール後、Revit 初回起動時に下記のダイアログが表示された場合、「常にロード」を選択します。



## 9.4. ネットワーク版でクライアント PC からコードメータを認識しない


スタンドアロン版

ネットワーク版


(クライアント PC)

通常の利用環境でアクセスしていない IP アドレスのサーバーにコードメータを装着している場合、クライアント PC 毎に下記の設定を行わなければならない場合があります。


- 1) インターネットブラウザを起動し、アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 2) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。



- 3) 「設定＞基本＞サーバー検索リスト」を選択します。



4) 「+ 新しいサーバーの追加」を選択します。



5) コードメータを装着しているサーバーの IP アドレスを入力し、「追加」を選択します。



6) 「サーバー検索リスト」に入力した IP アドレスが表示されていることを確認し、「適用」を選択します。



7) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

## 9.5. ネットワーク版でサーバー上のコードメータライセンスを確認する


スタンドアロン版

ネットワーク版


(クライアント PC)

システムが起動しない時、クライアント PC でコードメータライセンスを確認します。

- 1) インターネットブラウザを起動します。
- 2) アドレス欄に「http://localhost:22352/」と入力します。
- 3) インターネットを介して「CodeMeter Web アドミン」ページが開きます。
- 4) 「CodeMeter Web アドミン」ページ画面左下の「現在のサーバー」を選択します。



5) サーバーを指定し、「適用」を選択します。



※ サーバーを指定し、「適用」を選択してもサーバーに接続できない場合は、「IP アドレスを使用」にチェックを入れて「適用」を選択して下さい。

6) ダッシュボードの表示が指定したサーバーの情報に切り替わります。



7) 「ライセンスモニタリング>全てのモニタリング>セッション」を選択します。

8) 利用可能なライセンスが表示されます。



9) 「CodeMeter Web アドミン」ページを終了します。

## 10. サポートについて

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00（土日祝日及び弊社休業日を除く）

受付時間は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

### 10.1. 年間契約を締結している場合

「専用フリーダイヤル」、「メール」、または「FAX」によるサポートサービスをご利用することができます。尚、年間契約の内容について詳しくは、別紙の約款「ソフトウェア年間著作権使用許諾契約」をお読みください。

サポート専用フリーダイヤル:年間著作権使用許諾登録証に記載されています。

サポート専用メール:support@epcot.co.jp

サポート専用FAX:03-5723-6455

操作問合せフォーム①:<https://www.epcot.co.jp/support/form.php>

※ お問い合わせの際は、年間著作権使用許諾登録証に記載の**保守契約番号**が必要です。

### 10.2. 年間契約を締結していない場合

年間契約を締結していない場合、システムが起動できなくなります。ソフトウェアについてのサポートサービスは、受けられません。

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。  
このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。  
本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。  
本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

---

ADS-BT for Revit セットアップマニュアル

2024 年 4 月 初版

2025 年 4 月 第二版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒

---